

## 1. 電 源

OFFにて水研以外全機能停止  
ONにて、ボタンスイッチ点灯（正常動作）

## 2. 警 報

赤ランプ点灯にて、詰まり等のトラブル発生。  
トラブル解除後、自動消灯。  
尚、警報点灯時、外部出力（パトライト）点灯を行う。  
（ジェッター標準仕様）

## 3. 研磨機警報

水洗研磨機が詰まり等のトラブルを発生しています  
詳細は、水洗研磨機の取扱説明書を参照してください。

## 4. ジョッキ時間設定

右 . . . . . ユニットBOX正面より見て右側  
左 . . . . . ユニットBOX正面より見て左側  
コイン排出時間は、3. 5秒～11秒の間にて設定が 可能です。スイッチは1目盛り0. 5秒  
単位にて“0”を基準に右回りにて排出時間を長くすることができます。

## 5. モーター出力側

- |    |         |           |   |
|----|---------|-----------|---|
| a. | 新玉（左）   | . . . . . | 左側取り出し用のコンベアが作動している時に、点灯。   |
| b. | 新玉（右）   | . . . . . | 右側取り出し用のコンベアが作動している時に、点灯。   |
| c. | ポ ス 定 量 | . . . . . | 新玉タンクが空になると、ロス定量コンベアが作動して<br>コインを新玉タンクに送る際に点灯。<br>注) 新玉タンク適、のランプが消灯の場合のみ<br>ロス定量が作動します。 |
| d. | リ フ ト   | . . . . . | ユニットBOXを正面より見て左側のリフト。<br>電源をONにしている間、連続運転をし、詰まり等が<br>発生しても停止しません。                       |
| e. | そ の 他   | . . . . . | 予備出力（常時100Vを出力しています。）   |
| f. | 空中・回収   | . . . . . | 空中搬送ライン用100V出力<br>（空中コンベア・回収リフト）<br>詰まりが発生した場合のみ停止する。                                   |
| g. | 島内回収①   | . . . . . | 島内回収ライン用100V出力<br>電源がONになっている間、連続運転をし、つまり等<br>が発生しても停止しません。                             |
| h. | 島内回収②   | . . . . . | 島回収①と同じ。  |