

## 6. センサー入力側

|              |       |  |
|--------------|-------|--|
| a. スtockタンク適 | ..... | ストックタンクにコインが適量ストックされている状態。<br>外部表示は行ないません。   |
| b. スtockタンク満 | ..... | ストックタンクにコインが入りすぎています。<br>ジョッキ取り出し口よりコインを抜いて下さい。<br>満のままですと、リフト等への詰まり上がりが発生する<br>可能性がありますので、注意して下さい。<br>外部表示はパトライトが点灯します。 |
| c. 研磨機上部タンク  | ..... | 研磨機上部のストックタンクにコインが適量入っています。<br>外部表示は行ないません。  |
| d. 研磨機上部タンク満 | ..... | 研磨機上部のストックタンクにコインが入りすぎています。<br>ストックタンク前面扉を開け、コインを取り出してください。<br>外部表示はパトライトが点灯します。   |
| e. サブタンク満    | ..... | ポス台内部のサブタンクが満タンになっています。<br>予備の空タンクと交換した下さい。<br>外部表示はパトライトが点滅します。   |
| f. リフト詰まり    | ..... | リフトのホッパー部にコインがたまっています。<br>コインを取り除いて下さい。その後自動復帰します。   |
| g. そ の 他     | ..... | 予備入力（詰まりONでパトライト点灯）  |
| h. 空中・回収詰まり  | ..... | 空中搬送ライン及び、リフト部で詰まりが発生しています。<br>コインを取り除いて下さい。その後、自動復帰します。外<br>部表示はパトライトが点灯します。  |
| i. 島内回収①詰まり  | ..... | 島内の回収ラインのジョイント部で詰まりが発生していま<br>す。コインを取り除いて下さい。その後、自動復帰します。<br>外部表示はパトライトが点灯します。   |
| j. 島内回収②詰まり  | ..... | 島内回収①詰まりとどう内容。   |

## 7. ヒューズ

右側面に3 Aヒューズ（3ヶ）がついています。

## 8. 外部表示（パトライト）

消灯・・・正常動作（ジェッター標準仕様）

点灯・・・異常動作（詰まり等のトラブルが発生している状態）