

エラー表示(赤ランプ)

表示	状況	処置
1	サブタンク内のコインが満杯に なっています。	サブタンクを予備と即交換して下さい。
2	ユニットBOX内のリフトにて コイン詰まりを起こしています。	リフトの詰まり箇所のコインを除去して下さい。
3	空中ラインにて、コイン詰まり を起こしています。	詰まり箇所のコインを除去して下さい。
4	本体側の回収ラインにて、コイン詰まりを起こしています。	回収コンベアジョイント部、詰まり箇所のコインを除去して下さい。
5	反対側の回収ラインにてコイン 詰まりを起こしています。	回収コンベアジョイント部、詰まり箇所のコインを除去して下さい。
6	布式研磨機の布（コインクロス ）が終了しています。	新しい布(コインクロス)と交換し、リセットスイッチを押して下さい。
7	布式研磨機にて、コイン詰まり を起こしています。	(布式研磨機取扱説明書を参照下さい)解除後、リセットスイッチを押して下さい。
8	—	—
9	本体側のストックコンベア(傾斜平コンベア)で詰まりを起こしています。詰まり	詰まり箇所のコインを除去してください。
0	本体側のストックコンベア(傾斜平コンベア)で詰まりを起こしています。	詰まり箇所のコインを除去してください。